Aspire Z3-615 (année 2015) Extension de la mémoire RAM.

Sommaire	
1) Identifier le type de RAM installée	2
2) Chercher sur internet les caractéristiques détaillées	3
3) Trouver un fournisseur et commander	3
4) Installer la RAM	4
5) Activer la nouvelle RAM	6
6) Contrôler que Windows reconnaît la nouvelle RAM	7



1) Identifier le type de RAM installée.

Télécharger l'utilitaire Speccy à cette adresse suivante : https://www.ccleaner.com/speccy Installer le et démarrer le !

Cliquer sur «RAM» et ensuite sur : «SPD», «Emplacement #1».



 Emplacements r Mémoire Mémoire physiq SPD Nombre de mod Emplacemen Type Taille Fabricant Bande pass Numéro de Numéro de Semaine/ar Timing ta 	nemoire dules SPD 2 t #1 ante maximale pièce série inée ble	DDR3 4096 Mo SK Hynix PC3-12800 HMT451S6, 20711217 25/14	(800 M 4FR8A-F	Hz) 28			
	Fréquence	Latence CAS#	RAS# vers CAS#	Précharge RAS#	tRAS	tRC	Voltage
JEDEC	#1 381.0 MHz	5,0	5	5	14	19	1,350 V
15050	#3 457 1 MU-	60	6	£	16	22	1.250.1/

Les caractéristiques de la RAM d'origine sont les suivantes : Fabricant : SK Hynix Numéro de pièce : HMT451S6AFR8A-PB



2) Chercher sur internet les caractéristiques détaillées.

Données Techniques de HMT451S6AFR8A-PB (Internet) : 1 x 4GB, DDR3L-1600, SO-DIMM 204 pin, 1,35V.

À l'adresse suivante, j'ai trouvé une RAM compatible :

«https://www.compuram.de/arbeitsspeicher/acer/desktopworkstation/aspire/z-serie/z3-615»

«Crucial Laptop Memory1 x 4GB, DDR3L-1600, SO-DIMM 204 pin» 1,35V

3) Trouver un fournisseur et commander.

«Computram.de» ne livres pas en Suisse.

En cherchant sur la toile avec le texte ci-après :

«Crucial Laptop Memory 1 x 4GB, DDR3L-1600, SO-DIMM 204 pin»

Je suis arrivé chez www.digitec.ch, qui m'a livré la RAM pour 35.-SFR en quatre jours.



4) Installer la RAM

4a) l'outillage. Un tournevis à croix et une boîte pour les vis.



4b) Démonter le pied.



4c) Démonter le couvercle dorsal.

Enlever les vis et tirer (glisser) vers soi le couvercle.





Favre_220101a; 2021.01.01 ;V1.1 4 / 7

Aspire Z3-615 (2015) RAM Update

4d) Démonter la tôle de blindage.



4e) Déverrouiller la RAM de l'emplacement #1, et la retirer.



4f) Insérer fermement la nouvelle RAM dans l'emplacement inférieur et peser dessus jusqu'à ce quelle se verrouille en position horizontale.



4g) Réinsérer la RAM supérieure, comme le point 4f.

4h) contrôler que le PC ne contient pas des corps étrangers (vis, outils, mégots et autre).

4I) Refermer, remonter le PC et le mettre en marche.



5) Activer la nouvelle RAM.

5a) Cliquer sur START, choisissez «Éxécuter», entrez «cmd» et OK

Einstellungen	💷 Ausführen		
Explorer	Geben Sie den Namen eines Pro		
Suchen	Dokuments oder einer Internetr		
Ausführen	Öffnen: cmd		
Herunterfahren oder abmelden			
Desktop	OK Abbr		
🙀 🔎 🔣 🥹 windows 10 erkennt r			

5b) Entrez «msconfig» et RETURN, cliquer START et «OPTIONS AVANCÉES»



5d) Cochez «Mémoire maximale », OK et redémarrer votre PC.

Erweiterte Startoptionen	
Prozessoranzahl:	Maximaler Speicher:
1 ~	8192
PCI-Sperre	
B.Favre	Favre_220101a; 2021.01.01 ;V1.1

6/7

Aspire Z3-615 (2015) RAM Update

6) Contrôler que Windows reconnaît la nouvelle RAM.

Cliquer sur START, choisissez «System».

En dessous des informations de l'Édition Windows, la partie Système vous indiquera combien de mémoire vive vous possédez.

Einstellungen	
命 Info	
Der PC wird übe geschützt.	erwacht und
Weitere Informationen	in Windows-Sicherheit
Gerätespezifikat	tionen
Gerätename	favre1948
Prozessor	Intel(R) Core(TM) i3-4150T CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz
Installierter RAM	8,00 GB (7,40 GB verwendbar)
Geräte-ID	0BEE7B78-3E62-4F28-AB43-F01CD8191951
Produkt-ID	00326-00854-66183-AAOEM
Systemtyp	64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter -

